

Carte d'instruction - Distributeur de savon pour les mains Admire sensor



Numéro d'article: 774982/
776982 / 774992 / 776992
Rembourrage: 774830 / 774831/
777902



Ouvrez le distributeur avec la clé.



Le support transparent vous permet de réutiliser les trous de forage existants.



Retirez le couvercle du compartiment des piles.



Insérez correctement 4x 710020 -type C dans le compartiment des piles puis refermez-le correct.



Retirez le bouchon de la recharge de 1000 ml.



Placez la recharge dans le distributeur avec l'étiquette vers l'arrière.



Refermez le distributeur.



Utiliser la fenêtre pour le contrôler le niveau du contenu.



Placez votre main sous le distributeur pour recevoir une dose de savon.

