

Norm PAE - Nettoyant désinfectant sols et surfaces (5 normes) - 5L (Ce produit est un produit biocide affecté au circuit restreint, FR: 68118, LUX: 138/24/L)

GÉNÉRAL



Désinfectant de contact alimentaire

- C'est un désinfectant pour tous types de surfaces: chromes, vernis, miroiterie, aluminium, verres
- S'utilise en milieu hospitalier: tables d'examen, chariots de transport, matériel d'examen radiologique, salles de soin
- Il permet également la désinfection du mobilier et des petits objets tels que: téléphone, poignée de portes, tables
- Ne laisse aucune trace sur le support
- Numéro d'autorisation France: 68118, Luxembourg: 138/24/L



pH 10

Puissance de nettoyage Très puissant

UTILISATION

- S'utilise pur, temps de contact de 5 à 15 minutes
- Pulvériser sur la surface à désinfecter
- Laisser agir, Essuyer si nécessaire
- Rinçage uniquement sur les surfaces entrant en contact avec les denrées alimentaires

Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. BOMA décline toute responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus amples informations.



READY TO USE

Norm PAE - Nettoyant désinfectant sols et surfaces (5 normes) - 5L (Ce produit est un produit biocide affecté au circuit restreint, FR: 68118, LUX: 138/24/L)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxL) 18.5 x 28 x 13.5 cm

Propriétés microbiologiques (en 15 min, 20°C et conditions de saleté)

Bactéricidie:

EN 1276 et EN 13727: en conditions de saleté, actif sur: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa Salmonella typhimurium, Listeria monocytogène, (pur, 15min, 20°C, 3g/l albumine bovine)

EN13727+A1: en conditions de saleté, actif sur: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa (pur, 5min, 20°C, 3g/l albumine bovine).

Fongicidie:

EN1650+A1 et EN 13697: en conditions de saleté, actif sur: Candida Albicans (pur, 30min, 20°C, 3g/l albumine bovine)

EN 13624: en conditions de saleté, actif sur: Candida Albicans (pur, 45min, 20°C, 3g/l albumine bovine).

Actif sur Virus selon:

EN 14476+A1: en conditions de saleté, actif sur: Norovirus, Adénovirus, Rotavirus (pur, 1min, 20°C, 3g/l albumine bovine), actif sur: Herpès, PRV -modèle hépatite B-, BVDV -modèle hépatite C- (pur, 30s, 20°C, 3g/l albumine bovine).

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article	300191
Unité	Bidon
Dimensions	18.5 x 28 x 13.5 cm
Poids brut	5500 g
Poids net	5000 g
Code EAN	5420015519505

Emballage

Quantité par emballage	2
------------------------	---

Palette

Quantité par palette	128
Nombre de couches par palette	4
Unités par couche	16